Netzwerk über Wi-Fi



Die folgenden Schritte zeigen die Netzwerkanbindung per **Wi-Fi**. Die Einrichtung über Ethernet wird hier beschrieben: Netzwerk über Ethernet

1. Nach dem ersten Einschalten des Gerätes erscheint automatisch der Einrichtungs-Assistent für die Netzwerkkonfiguration. Für die Verbindung per Wi-Fi tippe auf **Wi-Fi** und **[Weiter]**.



2. Wähle das verfügbare Wi-Fi-Netzwerk aus, und tippe auf **[Weiter]**.



3. Gib die Anmeldedaten für dasWi-Fi-Netzwerk ein, und tippe auf das Häkchen oben rechts.

4. Die Netzwerkverbindung wird hergestellt. Schließe das Fenster mit **[Schließen].**