



# enforeDock





---

## Applicazioni

enfore**POS**

---

## Processore & scheda

4 Cores  
RAM: 512 MB  
Disco rigido: 16 GB  
Sicurezza: scheda SD criptata  
On/Off Collegare / scollegare collegando /  
rimuovendo un connettore USB  
Ripristina: Pulsante di ripristino nascosto  
Visualizzazione dello stato: Cicalino

---

## Comunicazione

**Wifi**  
802.11 b/g/n, 2.4 Ghz  
**Ethernet**  
10/100 Mbps

---

## Collegamenti

**USB**  
1 porta USB 2.0 con 1A  
2 porte USB 2.0 con 500 mA

---

## Alimentazione

Tramite collegamento USB-C  
La ricarica è possibile solo con il  
caricabatterie in dotazione a enfore**Donner**.  
enfore**Donner** si carica attraverso 2 punti di  
contatto.

---

## Condizioni di esercizio

**Temperatura di esercizio**  
da - 0 C° a + 40 °C  
**Temperatura di conservazione**  
da -10 °C a + 60 °C

---