



# enforeCube





---

Applicazioni

enfore**POS**

---

Processore & scheda

4 core  
RAM: 512 MB  
Disco rigido: 16 GB  
Sicurezza: scheda SD crittografata  
On/Off: attivare e disattivare  
inserendo/rimuovendo un connettore USBR  
ipristino: pulsante di ripristino nascosto  
Visualizzazione dello stato: buzzer

---

Comunicazione

**Wifi**  
802.11 b/g/n, 2.4 Ghz  
**Ethernet**  
10/100 Mbps

---

Collegamenti

**USB**  
1 porta USB 2.0 con 1A  
2 porte USB 2.0 con 500 mA

---

Alimentazione elettrica

Un caricabatterie e un cavo USB-C da 2.0 A  
sono inclusi  
La ricarica è possibile solo con il  
caricabatterie incluso con enforeDonner

---

Condizioni di funzionamento

**Temperatura di funzionamento**  
da -0C a +40C  
**Temperatura di conservazione**  
da -10C a +60C

---